





# Entkalkung


## Siena | Siena 2

 Lesen Sie die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben wichtige Hinweise für die Sicherheit, die Hygiene, den Gebrauch und die Wartung der Maschine.

 Greifen Sie während der Entkalkung nie in die Maschine oder unter den Getränkeauslauf! Den Entkalkungsprozess nicht unterbrechen! Nie Essig als Entkalkungsmittel einsetzen!

 Beim Gerät mit Festwasseranschluss muss die Entkalkung von einem Servicetechniker vorgenommen werden!  
Das Gerät entkalken, wenn die Kontrollanzeige  blinkt! Bei Software Versionen unter V 2.10 erscheinen die Display-Meldungen "Achtung heiss!" und "2. Gefäß" nicht! Sollte während der Entkalkung die "Wassermangel" Anzeige  blinken, Wasser nachfüllen und den Wassertank wieder einsetzen (Das Entkalkungsprogramm läuft automatisch weiter).



- 1**
- ▶ Taste  drücken um in den Stand-by Modus zu gelangen.
  - ▶ Auslauf demontieren.
  - ▶ Wassertank entfernen.
  - ▶ Wasser und Entkalkungsmittel in den Wassertank geben (Dosierung siehe unten).

#### Dosierung:

Entkalker: 750 ml  
Wasser: 1500 ml


- ▶ Wassertank wieder einsetzen.



#### Siena 2:

- ▶ Gefäß unter den Auslauf stellen (Inhalt: ± 2.0 Liter).

#### Siena 1:

- ▶ Drehknopf (rechte Seite) auf die **Dampf** Position drehen!
- ▶ Gefäß unter den Heisswasserauslauf stellen (Inhalt: ± 2.0 Liter).
- ▶ Taste  + drücken (± 5 Sek.).

Auf dem Display erscheint:

Entkalkung?

- ▶ Taste  + drücken.



Achtung heiss!



Er erscheint nur, wenn die Dampferzeuger Temperatur über 90 °C ist!

- ▶ Taste  + drücken.
- Auf dem Display erscheint:

Entkalkung 0 %



Entkalkung läuft!  
(Dauer: ± 40 Min.)



Warten bis auf Display erscheint:

2. Gefäß



Bei dieser Meldung immer ein 2. Gefäß unter den Heisswasserauslauf stellen!

- ▶ Taste  + drücken.




Warten bis auf Display erscheint:

Frischwasser

- ▶ Wassertank gründlich mit Wasser ausspülen und mit frischem Wasser (± 1.5 Liter) auffüllen.



- ▶ Wassertank wieder einsetzen.
- ▶ Gefäß unter den Auslauf stellen (Inhalt: ± 2.0 Liter).
- ▶ Taste  + drücken.



Spülung läuft!  
(Dauer: ± 8 Min.)

7



- ▶ Entkalkungsprogramm beendet.  
Auf dem Display erscheint:

<< Stand by >>

- ▶ Auslauf wieder montieren.



Nach beendeter Entkalkung erfolgt automatisch eine Aufforderung zum Durchführen der täglichen Reinigung!